

保固規定

1. 需加蓋商家店章,若無時視為無效。
2. 拆解主機或電源線,需送回原廠由專業人員處理。
3. 保固編號貼紙若損毀,視同自行拆修,保固無效。
4. 自購買日起主機本體保固一年,零配件保固三個月(僅限台灣地區)
5. 若因以下人為損壞送修,須酌收工本費
 - (A)錯誤使用、自行改裝、不當維修所造成損壞。
 - (B)購買後因自行搬運不當所造成損壞。
 - (C)天災、公害或異常電壓所造成損壞。
 - (D)保證卡內容遭修改。



BOXSTER

無袋式吸塵器

中文使用說明書



顧客保固卡

產品型號： _____ 購買日期： _____
產品序號： _____
經銷商資料
店名： _____ 電話： _____
地址： _____
消費者資料
姓名： _____
地址： _____ 電話： _____

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
| 產品名稱 | 乾式吸塵器 | | |
| 規格 | 110V/60Hz/1000W | 型號 | MC1708 |
| 製造公司 | 美國 Mdovia Design Co. Ltd | | |
| 台灣總代理 | 自由居家有限公司 | | |
| 免付費服務專線 | 0800-266-168 | 傳真 | (02)-22260801 |
| 地址 | 新北市中和區中正路965號7樓 | | |
|  | 註：在實體商店購買，須加蓋實體商店之保固章(含購買日期)及中華民國合法發票為購買憑證。在網路商店購買，須提供其購買此產品之訂單編號(訂單憑證)及中華民國合法電子發票等購買證明。 | | |

* 為了防止您的發票 (正/複本) 遺失可浮貼至保固卡上，如果您是在網路上購買請保留訂單編號。謝謝

* 公司貨主機本體保固1年

發票 / 訂購單號黏貼處

M
dovia

BOXSTER

各部位解說



使用步驟



1. 安裝軟管



2. 安裝硬管

輕推伸縮按鍵
硬管長度可自行調整



3. 安裝地板吸頭



4. 開啟電源

按下電源開關鈕
即可開始吸塵

傾倒垃圾



1. 卸下集塵桶

按壓集塵桶卸除鍵
取下集塵桶



2. 一鍵倒垃圾

輕推集塵桶底蓋開關
傾倒垃圾

保養維護

* 定期清理集塵桶和濾網
(若水洗, 務必確認陰乾後再裝回使用)



1. 打開集塵桶蓋

向上打開集塵桶蓋
取出濾網並清潔



2. 開啟排氣蓋

取出HEPA濾網
用毛刷清理髒汙

特殊設計



1. 掛地板吸頭

地板吸頭可掛於機身後方



2. 吸力調整Bar

可以左右調整吸力大小

RoHS

| 單元 Unit | RoHS | | | | | |
|---------|-------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| | 鉛 Lead (Pb) | 汞 Mercury (Hg) | 鎘 Cadmium (Cd) | 六價鉻 Hexavalent Chromium (Cr ^{VI}) | 多環芳烴 Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) | 多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) |
| 塑膠零件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 金屬零件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電源線及配線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 開關 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電動板刷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 馬達組 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

備註 1. "○" 表示 0.1 wt% 及 "○" 表示 0.01 wt% 後指所用物質之百分比含量未超出百分比含量標準。
備註 2. "○" 後指該項所用物質之百分比含量未超出百分比含量標準。
備註 3. "-" 後指該項所用物質無排除項目。

注意事項

- 請將插頭插於牆壁插座, 勿插於延長線上, 以免超出負荷造成機器損壞。
- 本產品僅供室內使用, 且為家用。
- 清潔本產品時, 請將電源關閉。
- 若本產品經過重摔、泡水、戶外曝曬, 或電源線損壞, 必須經授權維修中心維修後方可使用。
- 此為乾式吸塵器, 勿吸濕。
- 使用本產品請遠離易燃物、爆裂物、易燃揮發性氣體。
- 請勿將本產品使用於說明書描述外之用途。
- 本產品並非兒童玩具請勿交由兒童使用, 或在兒童附近使用時請特別注意安全。
- 機身請勿置於火燄或高溫處。
- 請勿自行拆解本產品。
- 若電源線損壞時, 必須由製造廠商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。