

M
dovia

Vacuum cleaner

BD Atoma 18V

2in1 直立充電式 吸塵器

中文使用說明書



保固規定

1. 需加蓋商家店章，若無時視為無效。
2. 拆解主機或電源線，需送回原廠由專業人員處理。
3. 保固編號貼紙若損毀，視同自行拆修，保固無效。
4. 自購買日起主機本體保固一年，電池保固六個月，零配件保固三個月(僅限台灣地區)
5. 若因以下人為損壞送修，須酌收工本費
(A)錯誤使用、自行改裝、不當維修所造成損壞。
(B)購買後因自行搬運不當所造成損壞。
(C)天災、公害或異常電壓所造成損壞。
(D)保證卡內容遭修改。

顧客保固卡

發票 / 訂購單號黏貼處

產品型號： _____ 購買日期： _____
產品序號： _____
經銷商資料 _____
店名： _____ 電話： _____
地址： _____
消費者資料 _____
姓名： _____
地址： _____ 電話： _____

產品名稱	充電式吸塵器		
規格	DC18V	型號	GR0418
製造公司	美國 Mdovia Design Co. Ltd		
台灣總代理	自由居家有限公司		
免付費服務專線	0800-266-168	傳真	(02)-22260801
地址	新北市中和區中正路965號7樓		
	註：在實體商店購買，須加蓋實體商店之保固章(含購買日期)及中華民國合法發票為購買憑證。在網路商店購買，須提供其購買此產品之訂單編號(訂單憑證)及中華民國合法電子發票等購買證明。		

* 為了防止您的發票(正/複本)遺失可浮貼至保固卡上，
如果您是在網路上購買請保留訂單編號 謝謝

* 公司貨主機本體保固1年

M dovia

Vacuum cleaner

BD Atoma 18V

2in1 直立充電式 吸塵器



使用步驟



1、裝上手柄



2、裝上螺絲柱



3、用螺絲起子鎖緊螺絲



4、插上充電器



5、插上變壓器
開始充電



6、電量指示燈共3格
全滿表示充電完成

*首次充電請充滿5小時



7、開啟開關
準備清潔



8、切換節能模式

手持吸塵



1、按下手持吸塵器
卸下鍵



2、按下手持清潔開關
開始清潔



3、吸口可安裝二
合一毛刷吸頭



4、吸口可伸長
成為毛刷吸頭

清潔維護

*需定期清潔,若有大量髒污、碎屑、毛髮 會降低清潔效率



1、按下塵桶卸除鍵
將垃圾倒除



2、按下塵桶卸除鍵
將濾網取出清潔



3、將內外層濾網清潔乾淨
*若水洗,請徹底陰乾
才可安裝



將地板滾刷翻至背面
拉起滾刷卡榫

將滾刷上的毛髮
用美工刀或剪刀切除



4、清潔滾刷

注意事項

1. 請將插頭插於牆壁插座,勿插於延長線上,以免超出負荷造成機器損壞。
2. 本產品僅供室內使用,且為家用。
3. 清潔本產品時,請將電源關閉。
4. 若本產品經過重摔、泡水、戶外曝曬,或電源線損壞,必須經授權維修中心維修後方可使用。
5. 此為乾式吸塵器,勿吸濕。
6. 使用本產品請遠離易燃物、爆裂物、易燃揮發性氣體。
7. 請勿將本產品使用於說明書描述外之用途。
8. 本產品並非兒童玩具請勿交由兒童使用,或在兒童附近使用時請特別注意安全。
9. 機身請勿置於火爐或高溫處。
10. 請勿自行拆解本產品。
11. 若電源線損壞時,必須由製造廠商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。