



BLADE BD9 18V

2in1 直立充電式 吸塵器

使用說明書



保固規定

1. 需加蓋商家店章,若無時視為無效。
2. 拆解主機或電源線,需送回原廠由專業人員處理。
3. 保固編號貼紙若損毀,視同自行拆修,保固無效。
4. 自購買日起主機本體保固一年,電池保固六個月,零配件保固三個月(僅限台灣地區)
5. 若因以下人為損壞送修,須酌收工本費
 - (A)錯誤使用、自行改裝、不當維修所造成損壞。
 - (B)購買後因自行搬運不當所造成損壞。
 - (C)天災、公害或異常電壓所造成損壞。
 - (D)保證卡內容遭修改。

RoHS

單元 Unit	禁用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ^{VI})	多環芳烴 Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH)	多溴二苯基 Polybrominated diphenyl ether (PBDE)
塑膠組件	○	○	○	○	○	○
金屬組件	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
總電池組件	○	○	○	○	○	○
電源供應器及電線	○	○	○	○	○	○
開關	○	○	○	○	○	○
電路板組	○	○	○	○	○	○
馬達組	○	○	○	○	○	○

備註 1. "超出 0.1 wt%" 及 "超出 0.01 wt%" 係指禁用物質之百分比含量超出百分比含量標準值。
備註 2. "○" 係指該項禁用物質之百分比含量未超出百分比含量標準值。
備註 3. "-" 係指該項禁用物質無檢測項目。

顧客保固卡

發票 / 訂購單號黏貼處

產品型號：
產品序號：
經銷商資料
店名：
地址：
消費者資料
姓名：
地址：

購買日期：
電話：
電話：

產品名稱	充電式吸塵器	型號	BD9016	額定電壓	DC18.5V
額定電流	6A	電源供應器	型號：ZD12D210050US		
電源供應器	□□□	輸入：100-240V~50/60Hz；0.5A 輸出：21V _{DC} ；0.5A			
台灣總代理	自由居家有限公司	製造公司	Mdovia Design Co. Ltd		
免付費服務專線	0800-266-168	傳真	(02)-22260801		
地址	新北市中和區中正路965號7樓				
臺灣總代理 自由居家有限公司 保固專用章	註：在實體商店購買，須加蓋實體商店之保固章(含購買日期)及中華民國合法發票為購買憑證。在網路商店購買，須提供其購買此產品之訂單編號(訂單憑證)及中華民國合法電子發票等購買證明。				

* 為了防止您的發票(正/複本)遺失可浮貼至保固卡上, 如果您是在網路上購買請保留訂單編號 謝謝

* 公司貨主機本體保固1年

BLADE BD9 18V

2in1 直立充電式吸塵器

各部位解說

- 1. 吸塵與地刷啟動開關
- 2. 吸力增強鍵
- 3. 折彎下壓鍵

*折彎用於清潔沙發和床下以及其他難以到達的地方

- 13. 電源關閉 OFF
- 14. 吸塵啟動
- 15. 吸塵與地刷啟動

- 6. 手持清潔開關 ON / OFF ①

- 8. 電池容量指示燈



- 11. 地板吸頭

- 12. 照明灰塵 LED



廢電池請回收

請勿將電池當作一般垃圾丟棄，因為電池含有環境危害物質。這個標示表示電池不應視為一般垃圾丟棄。

- 1. 電器報廢前應取出電池。
- 2. 取出電池前電器應切斷電源。
- 3. 應安全地丟棄電池。

使用步驟



1、裝上手柄



2、鎖上手柄螺絲



3、裝上地板滾刷吸頭



4、喀聲固定完成安裝



5、插上充電變壓器準備充電



6、將電線插上充電孔



7、電量容量指示燈3格全滿表示充電完成
*首次充電請充滿5小時



8、開啟吸塵與地刷開關開始清潔

手持吸塵



1、按下手持吸塵器卸下鍵



2、按下手持清潔開關開始清潔



3、吸口可安裝毛刷吸頭



4、吸頭可兩段式伸縮

清潔維護

*需定期清潔，若有大量髒污、碎屑、毛髮會降低清潔效率



1、按下傾倒垃圾鍵將垃圾倒除



2、按下塵桶卸除鍵將濾網取出清潔



3、將內外層濾網清潔乾淨
*若水洗，請徹底陰乾才可安裝



將地板滾刷翻至背面壓下滾刷卡榫

將滾刷上的毛髮用美工刀或剪刀切除



4、清潔滾刷

注意事項

*警告：僅能使用本電器提供之可分離供電單元對電池充電

- 1. 請將插頭插於牆壁插座，勿插於延長線上，以免超出負荷造成機器損壞。
- 2. 本產品僅供室內使用，且為家用。
- 3. 清潔本產品時，請將電源關閉。
- 4. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 5. 此為乾式吸塵器，勿吸濕。
- 6. 使用本產品請遠離易燃物、爆裂物、易燃揮發性氣體。
- 7. 請勿將本產品使用於說明書描述外之用途
- 8. 本產品並非兒童玩具請物交由兒童使用，或在兒童附近使用時請特別注意安全。
- 9. 機身請勿置於火焰或高溫處。
- 10. 請勿自行拆解本產品
- 11. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。