

## 保固規定

1. 需加蓋商家店章,若無時視為無效。
2. 拆解主機或電源線,需送回原廠由專業人員處理。
3. 保固編號貼紙若損毀,視同自行拆修,保固無效。
4. 自購買日起主機本體保固一年,零配件保固三個月(僅限台灣地區)
5. 若因以下人為損壞送修,須酌收工本費
  - (A)錯誤使用、自行改裝、不當維修所造成損壞。
  - (B)購買後因自行搬運不當所造成損壞。
  - (C)天災、公害或異常電壓所造成損壞。
  - (D)保證卡內容遭修改。

## 顧客保固卡

產品型號： \_\_\_\_\_ 購買日期： \_\_\_\_\_

產品序號： \_\_\_\_\_

經銷商資料

店名： \_\_\_\_\_

電話： \_\_\_\_\_

地址： \_\_\_\_\_

消費者資料

姓名： \_\_\_\_\_

地址： \_\_\_\_\_

電話： \_\_\_\_\_

產品名稱	乾式吸塵器		
規格	110V/60Hz/1000W	型號	JR1608
製造公司	美國 Mdovia Design Co. Ltd		
台灣總代理	自由居家有限公司		
免付費服務專線	0800-266-168	傳真	(02)-22260801
地址	新北市中和區中正路965號7樓		
	註：在實體商店購買，須加蓋實體商店之保固章(含購買日期)及中華民國合法發票為購買憑證。在網路商店購買，須提供其購買此產品之訂單編號(訂單憑證)及中華民國合法電子發票等購買證明。		

\*為了防止您的發票(正/複本)遺失可浮貼至保固卡上，如果您是在網路上購買請保留訂單編號，謝謝

\*公司貨主機本體保固1年

M  
dovia

CYCLONE  
VACUUM CLEANER

無袋式吸塵器

中文使用說明書

*einhorn*



# CYCLONE VACUUM CLEANER

## 無袋式吸塵器

### 各部位解說



### 使用步驟



#### 1. 安裝軟管



#### 3. 安裝硬管

輕推伸縮按鍵  
硬管長度可自行調整



#### 2. 安裝地板吸頭



#### 5. 開啟電源

按下電源開關鈕  
即可開始吸塵

### 傾倒垃圾



#### 1. 卸下集塵桶

按壓集塵桶卸除鍵  
取下集塵桶



#### 2. 一鍵倒垃圾

輕推集塵桶底蓋開關  
傾倒垃圾

### 保養維護

\* 定期清理集塵桶和濾網  
(若水洗, 務必確認陰乾後再裝回使用)



#### 3. 旋開集塵桶蓋

將桶蓋上箭頭指示處  
轉至解鎖, 取出並清潔濾網



#### 4. 開啟排氣蓋

取出HEPA濾網  
用毛刷清理髒汙

### 收納步驟



#### 1. 收納吸頭

置放回收納夾



#### 2. 收短硬管

輕推伸縮按鍵可縮短



#### 3. 掛地板吸頭

地板吸頭可掛於機身後方

### 注意事項

1. 請將插頭插於牆壁插座, 勿插於延長線上, 以免超出負荷造成機器損壞。
2. 本產品僅供室內使用, 且為家用。
3. 清潔本產品時, 請將電源關閉。
4. 若本產品經過重摔、泡水、戶外曝曬, 或電源線損壞, 必須經授權維修中心維修後方可使用。
5. 此為乾式吸塵器, 勿吸濕。
5. 使用本產品請遠離易燃物、爆裂物、易燃揮發性氣體。
6. 請勿將本產品使用於說明書描述外之用途。
7. 本產品並非兒童玩具請勿交由兒童使用, 或在兒童附近使用時請特別注意安全。
8. 機身請勿置於火爐或高溫處。
9. 請勿自行拆解本產品。
10. 若電源線損壞時, 必須由製造廠商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。