



請將把手背後中間螺絲卸下(紅圈處)



找竹筷子(或尖銳物)
往中間凹洞戳下即可卸下把手
卸除後再將螺絲鎖回。

顧客保固

1. 需加蓋商家店章，若無時視為無效
2. 拆解主機或電源線 須送回原廠由專業人員處理
3. 保固編號貼紙若損毀，視同自行拆修，保固無效
4. 自購買日起主基本體保固一年，零配件保固三個月(僅限台灣地區)
5. 若為以下人為損壞送修，需酌收工本費
 - (A) 錯誤使用、自行改裝、不當維修所造損壞
 - (B) 購買後因自行搬運不當所造成損壞
 - (C) 天災、公害或異常電壓所造成損壞
 - (D) 保證卡內容遭修改

User Manual 使用說明書



顧客保固卡

發票 / 訂購單號貼處	產品型號	購買日期		
	產品序號			
	經銷商資料			
	店名	電話		
	地址			
	消費者資料			
	姓名			
	地址	電話		
	產品名稱	乾濕吸塵器		
	規格	DC 22.2V	型號	FH49790 / FH54880
	製造公司	M-dovia Design Co., Ltd		
	臺灣總代理	自由居家有限公司		
	免付費服務專線	0800-266-168	傳真	{02}22260801
	地址	新北市中和區中正路965號7樓		
	臺灣總代理	註：在實體商店購買，須加蓋實體商店之保固章(含購買日期)及中華民國合法營業為購買憑證。在網路商店購買，須提供其購買此產品之訂單編號(訂單憑證)及中華民國合法電子發票等購買證明。		

*為了防止您的發票(正/複本)遺失可浮貼至保固卡上。
如果您是在網路上購買請保留訂單編號，謝謝~
*公司與主機本體保固1年

快速上手



注意事項：

1. 本產品僅供室內使用，且為家用。
2. 清潔本產品時，請將插頭拔掉。
3. 若本產品經過重摔、泡水、戶外曝曬，必須經授權維護中心維修後方可使用。
4. 請勿將本產品使用於說明書描述外之用途。
5. 本產品並非兒童玩具，兒童使用，或在兒童附近使用時請特別注意安全。

使用方法：

插上充電座，充電後即可使用。

- 警語：**
1. 請勿將熱的或燃燒中的物品吸入本產品。
 2. 請勿將可燃性物質（如打火機液、汽油、煤油、漂白劑、乾洗劑、阿摩尼亞等）吸入本產品。使用本產品時請遠離易燃物、爆裂物、易燃揮發性氣體。
 3. 機身請勿置於火焰或高溫處。

緊急處理方法：若電源線損壞時，必須由製造廠商或其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。

組裝及使用前準備



清洗地板



使用後維護

