

i8 18.5V 2in1 直立充電式 吸塵器

- 1. 電源開關
- 2. 折彎下壓鍵

*折彎用於清潔沙發和床下
以及其他難以到達的地方



- 10. 吸塵高速檔
- 11. 吸塵低速檔
- 12. 地刷開關

- 3. 手持吸塵器卸下鍵
- 4. 手持清潔開關
- 6. 電池容量指示燈
- 5. 傾倒塵桶卸除鍵

- 13. 隙縫吸頭
- 14. 毛刷吸頭

- 8. 地板吸頭
- 7. 充電孔
- 9. 照明灰塵 LED

使用步驟

1. 裝上充電底座
2. 插上充電線
3. 裝上地板滾刷吸頭
4. 喀聲固定完成安裝
5. 插上充電變壓器準備充電
6. 將吸塵器接上充電底座
7. 電量容量指示燈3格全滿表示充電完成
***首次充電請充滿5小時**
8. 開啟開關清潔

手持吸塵

1. 按下手持吸塵器卸下鍵
2. 按下手持清潔開關開始清潔
3. 吸口可安裝隙縫吸頭
4. 吸口可安裝毛刷吸頭

清潔維護

***需定期清潔,若有大量髒污、碎屑、毛髮 會降低清潔效率**

1. 按下塵桶卸除鍵將垃圾倒除
2. 按下塵桶卸除鍵將濾網取出清潔
3. 將內外層濾網清潔乾淨
***若水洗,請徹底陰乾才可安裝**
4. 清潔滾刷



將地板滾刷翻至背面
壓下滾刷卡桿

將滾刷上的毛髮
用美工刀或剪刀切除

4. 清潔滾刷

注意事項

1. 請將插頭插於牆壁插座,勿插於延長線上,以免超出負荷造成機器損壞。
2. 本產品僅供室內使用,且為家用。
3. 清潔本產品時,請將電源關閉。
4. 若本產品經過重摔、泡水、戶外曝曬,或電源線損壞,必須經授權維修中心維修後方可使用。
5. 此為乾式吸塵器,勿吸濕。
6. 使用本產品請遠離易燃物、爆裂物、易燃揮發性氣體。
7. 請勿將本產品使用於說明書描述外之用途。
8. 本產品並非兒童玩具請勿交由兒童使用,或在兒童附近使用時請特別注意安全。
9. 機身請勿置於火爐或高溫處。
10. 請勿自行拆解本產品。
11. 若電源線損壞時,必須由製造廠商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。

i8 18.5V

2in1 直立充電式
吸塵器

中文使用說明書



保固規定

1. 需加蓋商家店章，若無時視為無效。
2. 拆解主機或電源線，需送回原廠由專業人員處理。
3. 保固編號貼紙若損毀，視同自行拆修，保固無效。
4. 自購買日起主機本體保固一年，電池保固六個月，零配件保固三個月（僅限台灣地區）
5. 若因以下人為損壞送修，須酌收工本費
 - (A) 錯誤使用、自行改裝、不當維修所造成損壞。
 - (B) 購買後因自行搬運不當所造成損壞。
 - (C) 天災、公害或異常電壓所造成損壞。
 - (D) 保證卡內容遭修改。

顧客保固卡

發票 / 訂購單號黏貼處

產品型號： _____ 購買日期： _____
 產品序號： _____
 經銷商資料
 店名： _____ 電話： _____
 地址： _____
 消費者資料
 姓名： _____
 地址： _____ 電話： _____

| | | | |
|---|--|----|---------------|
| 產品名稱 | 充電式吸塵器 | | |
| 規格 | DC18.5V | 型號 | BD1702 |
| 製造公司 | 美國 Mdovia Design Co. Ltd | | |
| 台灣總代理 | 自由居家有限公司 | | |
| 免付費服務專線 | 0800-266-168 | 傳真 | (02)-22260801 |
| 地址 | 新北市中和區中正路965號7樓 | | |
|  臺灣總代理 自由居家有限公司 保固專用章 | 註：在實體商店購買，須加蓋實體商店之保固章(含購買日期)及中華民國合法發票為購買憑證。在網路商店購買，須提供其購買此產品之訂單編號(訂單憑證)及中華民國合法電子發票等購買證明。 | | |

* 為了防止您的發票（正/複本）遺失可浮貼至保固卡上，如果您是在網路上購買請保留訂單編號，謝謝

* 公司貨主機本體保固1年